zelsius® C5-ISF

Manual de instalación y uso

Contador de calorias compacto con unidad volumétrica de chorro único (ISF)

Opcional con M-Bus, radio wM-Bus y con 3 entradas / salidas de impulsos q_p 0,6/1,5/2,5 m^3 /h





Instrucciones de instalación

Información general

Con zelsius[®] C5-ISF usted ha adquirido uno de los contadores de energía térmica más modernos del mercado

Por medio de símbolos expresivos en la pantalla y de menús sencillos se facilita considerablemente el trabajo con zelsius[®]. Se opera utilizando un sólo botón. El contador está equipado con una batería de larga duración, diseñada para su funcionamiento durante el periodo de verificación (en Alemania 5 años) y un tiempo de reserva de por lo menos un año. En opción este contador está disponible con una batería especial para una duración de 11 años.

Certificado de conformidad MID

Zelsius[®] C5-ISF se fabrica y verifica de acuerdo con la nueva normativa europea de instrumentos de medida (MID). De acuerdo a esta directiva, los equipos no llevan un sello con la verificación inicial, pero sí el año de la declaración de conformidad del equipo (visible en el frontal del equipo, por ejemplo: M12). La MID regula la utilización de los contadores de energía térmica solo hasta llegada al mercado o hasta la primera puesta en marcha. A partir de este momento, se aplica la normativa nacional para estos instrumentos de medición conforme a las normas de la UE.

Para contadores de calorias, la verificación inicial en Alemania equivale a 5 años, después de este

Características técnicas Unidad volumetrica ISF					
Caudal permanente Q3	m³/h	0,6	1,5	2,5	
Caudal máximo Q4	m³/h	1,2	3,0	5,0	
Caudal mínimo Q1 horizontal	I/h	12 / 24	30 / 60	50 / 100	
Caudal mínimo Q1 vertical	I/h	12 / 24	30 / 60	50 / 100	
Caudal de arranque horizontal aprox.	l/h	4	4	5	
Pérdida de carga en Q3	bar		<= 0,25 bar		
Rango de temperaturas	°C	10° C <= θ_{q} <= 90° C			
Presión mínima para evitar cavitación	bar		0,3		
Clase metrológica		3			
Presión nominal	PS/PN	16			
Diámetro nominal	DN	15	15	20	
Posición de instalación		Horizontal o vertical			
Punto de instalación		Retorno, en opción en la ida.			
Longitud del cable de la unidad electrónica (versión combi)	m	1,2			
Punto de instalación de las sondas de temperatura		M10x1			
Fluido portador		Agua			

Valores para instalación simétrica de sondas de temperatura

Indicaciones para contadores con instalación de sondas asimétricas, zelsius® con sonda de retorno integrada en la unidad volumétrica.

- Son válidos los valores indicados como umbrales de medición de la unidad volumétrica « Pocket » al instalar la sonda en una vaina portasondas.
- Son válidos los valores indicados como umbrales de medición de la unidad volumétrica « Direct » al instalar la sonda directa en una válvula portasondas.

periodo la validez en Alemania expira. Éste periodo de validez puede variar según las regulaciones de cada país dentro de la UE.

Zenner International GmbH & Co. KG declara que este producto con número de certificado DE-12-MI004-PTB010 de la UE, cumple todos los requerimientos de la directiva 2014/32/EU (MID) y 89/336/EEC (compatibilidad electromagnética).

Interferencias electromagnéticas

Zelsius[®] C5-ISF está construido para cumplir con los requerimientos nacionales e internacionales de seguridad ante problemas de interferencia. Para evitar cualquier problema de interferencia no se deben instalar cerca del contador tubos fluorescentes, cuadros eléctricos o equipos eléctricos, como motores o bombas (mínima distancia 1m). Los cables del contador no deben ser colocados paralelamente a los cables de corriente eléctrica (230V), distancia mínima 0,2m.


Instrucciones de mantenimiento

Limpiar la superficie de plástico sólo con un trapo húmedo. ¡No utilizar detergentes de limpieza agresivos! El equipo no necesita ningún mantenimiento durante su vida de servicio. En caso de reparación, ésta sólo puede ser realizada por el fabricante La declaración de conformidad correspondiente está disponible en www.zenner.es

Entrada y salida de pulsos (en opción)

Para contadores con salida de pulsos, el valor del pulso se puede consultar en pantalla (menú, nivel 4) El valor de la salida de pulsos es permanente y corresponde con la última cifra (posición) del valor de la pantalla correspondiente

Conexión típica*



(*) La conexión de una resistividad externa puede ser necesaria para garantizar la limitación de la corriente

Ejemplo:

Salida 1 = Energía Indicación de energía = XXXXX.XXX Última posición = 0,001 MWh = 1 kWh Pulso de salida = 1 kWh

Datos técnicos de la sonda de temperatura					
Resistencia de platino		Pt 1000			
Diámetro / tipo de la sonda	mm	Standar: 5,0 (DS según EN1434); en opción otras medidas			
Rango de temperaturas	°C	0 - 105			
Longitud del cable	m	1,5 (en opción 5)			
	VL	Inmersión directa o en vainas portasondas (si existen en la instalación)			
Lugar de instalación	RL	Inmersión directa o en vainas portasondas (si existen en la instalación); Integrada en la unidad volumétrica (en opción)			

color	conexión	significado
blanco	I/O 1	Entrada/Salida 1
amarillo	I/O 2	Entrada/Salida 2
verde	I/O 3	Entrada/Salida 3
marrón	GND	Masa común para I/O 1-3

Datos técnicos del M-Bus		
Longitud del cable	1,5 m	
Cable	D= 3,8mm, 2 hilos	

Datos técnicos I/O				
Carga máx.	Max. 30V DC/20mA			
I/O 1, 2, 3	Open Drain, canal n FET			
Cable	D= 3,8mm, 4 hilos			
Ciclo de trabajo	1:1 (salida);1:5 (entrada)			
Longitud del cable	1,5 m			
Frecuencia de entrada	Max. 1Hz			

Incluye un cable conectado: el cableado exterior debe ser realizado por personal cualificado

Datos técnicos de la unidad electrónica				
Rango de temperatura	°C	0105		
Rango de diferencia de temperatura	K 380			
Pantalla	LCD 8 dígitos + caracteres adicionales			
Temperatura ambiente	°C	555		
Diferencia mínima de temperatura	K	3		
Resolución de temperatura	°C	0,01		
Frecuencia de medición	s Aj	justable en fábrica a partir de 2 seg., estándar 30 seg.		
Unidad de medición		Estándar MWh; en opción KWh, GJ		
Almacenamiento de datos	1 x día			
Fecha de lectura específica	Almacenamiento de todos los valores mensuales durante la vida del equipo			
Almacenamiento de valores máximos	Almace	enamiento adicional del caudal, rendimiento y otros valores		
Comunicación	Estándar	Interface óptica (ZVEI, IrDA)		
	En opción	M-Bus, radio wM-Bus, RS-485		
Alimentación		Batería litio 3,6V (diferentes capacidades)		
Duración de la bateria	Años	> 6 años, en opción >11 años (batería recambiable durante la vida del equipo)		
Clase de protección	IP54			
EMC	IC C			
Condiciones ambientales/influencias climáticas (válidas para contador	- Adaptación a condiciones climáticas	Temperatura ambiente máxima 55°C Temperatura ambiente mínima 5°C Protección IP54		
compacto completo)	- Clase mecánica	M1		
	- Clase electromagnética	a E1		


M-Bus (en opción)


La comunicación M-Bus (en opción) es conforme a la norma EN 1434-3 y trabaja a 2400 baudios. Los dos hilos de comunicación no tienen polaridad.


color	conexión	significado
marrón	M-Bus 1	Línea M-Bus 1
blanco	M-Bus 2	Línea M-Bus 2

Dimensiones	
Versión compacta alta	$H_{max} = 55 \text{ mm}$ $E_{max} = 21 \text{ mm}$
Versión combi alta	(H1+H2): $H_{max} = 65 \text{ mm}$ $E_{max} = 21 \text{ mm}$

Dimensiones de conexión					
Caudal nominal	qр	m³/h	0,6	1,5	2,5
Diámetro nominal DN mm 15 15 20					
Longitud	L	mm	110	110	130
Altura H1 mm 40 40 40					
Altura libre de montaje mínima = 30 mm					







Instrucciones de instalación

Información general

Leer estas instrucciones atentamente y completamente, antes de instalar el equipo!

La instalación debe ser realizada por únicamente por personal cualificado. Las siguientes normas y leyes deben ser aplicadas, especialmente EN1434 partes 1 + 6, (en Alemania directiva FW202, FW510, FW218 y DIN4713 parte 4 y la directiva de verificación inicial. Los equipos con M-Bus se deben instalar según las normas de para este tipo de tecnología y normas para instalaciones electricas.

Asegurar que no haya fugas de agua caliente durante la instalación. ¡Podría provocar graves daños a la unidad!.

La temperatura máxima en la unidad volumétrica no debe exceder de 90°C.

Para los sistemas de calefacción con falta de temperatura en la mezcla, es necesaria una distancia de tramo recto anterior al contador de mínimo 10 x DN.

Es importante adecuar la presión de la instalación para evitar la cavitación.

Para montar la parte electrónica del C5-ISF en versión combi en la pared, debe utilizarse el adaptador suministrado.

La revisión de la aprobación puede comprobarse en el menú (nivel 3).

ZENNER recomienda utilizar sondas de temperatura directa y no utilizar vainas portasondas.

Notas para la instalación de la unidad volumétrica (VMT)

- Montar válvula de corte antes y después del contador.
- Considerar el punto correcto de instalación (ida o retorno). Normalmente se instala en el retorno (tubería más fría en sistemas de calefacción). Por favor tener en cuenta la información de la placa de características.
- Considerar la dirección de flujo correcta. Está indicado con una flecha en el lateral del cuerpo del contador.
- Sólo instalar en posición horizontal y vertical, no inclinado y nunca con la relojería hacia el suelo. Se puede instalar en tuberías ascendentes y descendentes.
- No colocar el contador en el punto más alto de la instalación, para evitar aire en el interior del medidor
- Considerar las dimensiones del contador.
- Mantener 1 metro de distancia entre el contador zelsius[®] C5-ISF y equipos electromagnéticos que pueden provocar interferencias,

ZENNER International GmbH & Co. KG

Römerstadt 6 D-66121 Saarbrücken

Teléfono +49 681 99 676-30 Fax +49 681 99 676-3100

E-Mail info@zenner.com Internet www.zenner.com como cuadros eléctricos, motores y bombas. Mantener al menos 0,2 m de distancia a cables eléctricos. Mantener 3 cm de espacio libre alrededor del contador.

Instalación de válvulas

- Montar válvula de corte antes y después del contador.
- Instalar válvula portasondas M10 para sonda directa en la ida
- En instalaciones simétricas además instalar otra válvula portasondas M10 en el retorno para montar la sonda de retorno.


Instalación del contador de calor / refrigeración

- Lavar/enjuagar el sistema antes de instalar el contador de calor / refrigeración.
- Cerrar válvulas y liberar la presión.
- Desmontar el medidor existente o adaptador.
- Utilice sólo material nuevo y en perfecto estado y comprobar el precinto.
- Instalar el nuevo contador según la dirección de caudal y posición correcta.
- Girar la cabeza electrónica a la posición de lectura correcta.

Información: Los mejores resultados de medición se pueden lograr con el montaje en posición horizontal. La versión combi es aconsejada, por ejemplo, para instalaciones con espacios reducidos donde la pantalla del contador es dificil de leer, así se separa la parte electrónica de la volumétrica y permite una mejor lectura y mayor espacio para la instalación de la unidad volumétrica.

Conexión de las sondas de temperatura


- Las sondas de temperatura deben ser preferiblemente simétricas y de instalación directa (de inmersión).
- Los precintos de las sondas no deben ser dañados para evitar manipulaciones.
- Los colores de las sondas las identifican para sistemas de calor: rojo=ida, azul=retorno, si el sistema es de frio: rojo=retorno, azul=ida. En sistemas de frio calor combinados la instalación del contador y sondas debe ser como si fuera para calor.
- Los cables de las sondas no pueden ser cortados o alargados
- El precinto de la sonda al cuerpo de la unidad volumétrica no debe ser dañado.
- Para instalar la sonda correspondiente en la válvula portasondas M10, cerrar la válvula M10 (para evitar fugas si la instalación tiene agua), quitar el tapón que se suministra con ella
- Colocar en el útil de plástico una junta tórica (la segunda suministrada es de repuesto). Introducir la junta en la válvula de acuerdo con la norma EN1434 con un pequeño giro.
- Presionar para colocar correctamente la junta con la parte contraria del útil.



- Introducir la sonda en el útil y colocar las dos piezas que componen el portasondas M-10 hasta quedar cerrado.
- Utilice el útil como avuda.
- Colocar la sonda y roscar el portasondas en la válvula a mano hasta el tope para consegur estanqueidad (par 3,5 Nm). Precintar la sonda para evitar cualquier manipulación.
- La sonda opcional integrada en el cuerpo volumétrico debe ser precintado.
- Precintar la sonda para evitar cualquier manipulación. (disponible en opción como set de precintado).
- Atención! En las versiones con sonda de temperatura tipo TS-45-5 (vease placa de identificación al cable) las dos sondas deben ser siempre inmersas directamentre en el fluido conductor de calor. El montaje en una portasonda no es permitido.

Puesta en marcha

- Abrir las válvulas lentamente y comprobar en la instalación que no haya ninguna fuga.
- Si el modo SLEEP está activado (pantalla : SLEEP 1), para desactivarlo mantener presionado el botón (> 5 seg.).
- Mientras el sistema está en funcionamiento, comprobar que en la pantalla del contador el volumen se muestra correctamente y las temperaturas de las sondas mostradas se corresponden con la actual de la instalación.
- La información de temperatura se actualiza cada 1-2 segundos.
- Una vez puesta en marcha precintar y asegurar la unidad.
- Complete la puesta en funcionamiento utilizando el informe de acuerdo con la normativa alemana PTB TR K9.



Nota sobre la instalación en vainas portasondas:

El equipo C5 puede ser puesto en marcha con vainas portasondas existentes de acuerdo con el artículo publicado en las notificaciones de la PTB 119 (2009), vol. 6 "Instalación de sondas MID para contadores de energía en vainas portasondas"

Basado en la actual información, la regulación tiene un periodo de validez hasta el 30/10/2016. Para la identificación y el marcado de vainas portasondas existentes, en relación con el dispositivo C5, un set de marcado e identificación ZENNER está disponible.

Estados de pantalla / Códigos de error

Los símbolos de la tabla de abajo indican el estado de operación del contador. ¡Los mensajes de estado sólo aparecen en la pantalla principal (energía)! La presencia temporal del triángulo de emergencia puede estar ocasionada por un estado de operación especial y no siempre significa que la unidad tiene un mal funcionamiento. Sin embargo, si el símbolo permanece por un periodo de tiempo prolongado, puede contactar con el servicio de asistencia técnica.

Símbolo	Estado	Acción
	Alimentación externa	-
₹=	Caudal existente	-
Ŵ	¡ Atención !	Comprobar error en la instalación / dispositivo
()	Símbolo intermitente: transmisión de datos Símbolo mostrado continuamente: comunicación óptica activa	-
⚠♡	Operación de emergencia	Sustituir equipo

Los códigos de error mostrados son problemas detectados por zelsius[®] C5-ISF. Si más de un error se produce, se muestra la suma de los códigos de error. Por ejemplo: Error 1005 = error 1000 y error 5.

Código	Error	Acción recomendada
1	Temperatura fuera del rango de medición	Comprobar sondas de temperatura
2	Temperatura fuera del rango de medición	Comprobar sondas de temperatura
3	Cortocircuito en sonda retorno	Comprobar sondas de temperatura
4	Interrupción sonda de retorno	Comprobar sondas de temperatura
5	Cortocircuito en sonda ida	Comprobar sondas de temperatura
6	Interrupción sonda de ida	Comprobar sondas de temperatura
7	Voltaje de la batería	Sustituir equipo
8	Error de hardware	Sustituir equipo
9	Error de hardware	Sustituir equipo
100	Error de hardware	Sustituir equipo
800	Comunicación vía radio	Sustituir equipo
1000	Vida útil de batería excedida	Sustituir equipo / batería*
2000	Expiración validez de verificación inicial (según normativa alemana)	Sustituir equipo

^{*} Según la normativa local, el cambio de batería sólo es posible en determinados países / regiones.

Menu de la pantalla

Nivel 1







específica



de lectura específica



fecha de lectura específica









Temperatura retorno








Nivel 2







Diferencia de energía refrigeración desde la última fecha de lectura específica hasta ahora



Consumo en el mes actual de energía termica



Consumo en el mes actual de energía refrigeración



Consumo en el mes actual de volumen





5882 kW

Potencia máxima, media desde la puesta en marcha



Máxima potencia de energía termica en el mes



Máxima potencia de energía refrigeración Valor medio desde puesta en marcha



Máxima potencia de energía refrigeración en el mes



Advertencia importante:

La comunicación óptica se activa por medio de la cabeza óptica, presionando el botón antes de leer el dispositivo.

Equipos que estén en modo SLEEP (Pantalla: SLEEP1) deben ser activados presionando el botón hasta que la pantalla encienda

Dependiendo del modelo de contador, las pantallas pueden diferir en número y orden de las que se muestran aquí.

El número de la versión del software del firmware utilizado se puede ver en el nivel 3 de la pantalla (menu de la pantalla "Versión del firmware").

Leyenda



Presionar el botón brevemente (S) para pasar de pantalla desde arriba hacia abajo. Cuando se acabe la última pantalla del menú automáticamente vuelve a la primera (cíclico).



Presionando el botón durante 2 segundos (L), esperar hasta que el símbolo puerta aparezca (esquina superior derecha) y suelte el botón. El menú se actualiza o se abre un submenú.



Mantener pulsado el botón (H) hasta que la pantalla cambia a otro nivel o vuelve atrás desde un submenú.

Un detallado resumen de pantallas incluyendo submenús está disponible bajo solicitud.

Nivel 3



Tipo de sonda y punto de instalación de unidad volumétrica

00000000

Número de serie

000000 Modelo número

608 5050 Fecha fin de batería

Err 0000 Estado de error

8 1 10 1 16 Fecha actual

14:10 Hora actual

н 783 Horas de operación

Rdd 00 1

050 5088 Versión del firmware (ejemplo)

์เคว 7

Revisión de la aprobación (ejemplo)

1-00 En Función

2-00 0<u>8</u>n

Función Salida 2

Salida 1

3-00 08n Función Salida 3

-8 86.04

Energía residual -Comunicación óptica



Nivel 4



Valor de pulsos Entrada 2



Programación de mezclas de agua / glicol en C5 zelsius "Glycol meter"



€0

Seleccione la pantalla "E 0" en el nivel 1



П

Pulse el boton durante unos 2 segundos hasta que la letra "E" parpadea



Con una presión corta del botón se pasa por los siguientes porcentajes de glicol de cada tipo:

E 20 - E 25 - E 30 - E 35 - E 40 - E 45 - E 50 P 20 - P 25 - P 30 - P 35 - P 40 - P 45 - P 50 - E 0

Ε = alicol etileno

= alicol propileno

E 0 = agua sin adición de glicol

Al alcanzar el valor deseado, pulse el botón durante unos 2 segundos para programar el valor. La letra "E" o "P" deja de parpadear. La operación de programación puede repetirse si es necesario.

Fliminación

Atención: Este equipo contiene piezas no sustituibles y baterías no recargables (Litio) (comprobar dependiendo del producto).

Estas baterías contienen sustancias, que pueden dañar el medioambiente y la salud, si no se eliminan correctamente.

Para reducir la cantidad de residuos de equipos electrónicos y eléctricos, todos los materiales viejos deben ser reutilizados si es posible o ser reciclados.

Esto es sólo posible con equipos antiguos, que contienen baterías u otros accesorios. Por lo tanto, por favor contacte con el departamento de eliminación de residuos de su zona o localidad. Alternativamente es posible la eliminación a través de ZENNER.

La autoridad local o provincial, o la empresa encargada de la eliminación de residuos pueden informarle de los puntos más cercanos para la recogida de los mismos.

Atención:

No eliminar los equipos con los residuos domésticos.

De esta manera, colaboramos en la protección de los recursos naturales y promovemos el reciclaje de los materiales.



Para cualquier duda, puede contactar www.zenner.es

Encontrará las informaciones más recientes sobre este producto y la versión más actual de este manual en Internet en www.zenner.es.